

CONVERSI N DE 4 A 8 CANALES EN EL RADIO ICF 320 S / 420 S

CLAVE	Fecha de última modificación	Número Documento
R028 -ICF-320S/420S	24 de Enero del 2001	0028

Procedimiento:

- * Seleccione y entre al programa CSF300S (Rev 2 o más)
- * En la pantalla aparecen solo 4 canales. Con la tecla de ALT sube al menú principal y seleccione la opción PMR en el menú de MODEL. Aparecerá una ventana de que algunos datos serán borrados, seleccionamos que YES/SI.



- * Ahora tiene 8 canales en la pantalla. Por ejemplo: si programa 8 canales, las mismas teclas de cambio de canal del radio servirán para intercambiar entre los 8 canales. Cuando seleccione un canal del 5 al 8, usted se dará cuenta de que el LED «S» enciende de un color ambar, convirtiendo el canal 1 en 5, el 2 en 6, el 3 en 7, y el 4 en 8. Cuando regrese a los canales del 1 al 4, el LED «S» se apaga.

LED «S» que indica cuando los canales están del 5 al 8.



Teclas para cambio de canal